

**DDI/EDI - Departamento de Distribuição**

## Engenharia de Distribuição

**PREPARADO POR**

**PEDRO HENRIQUE**

[illegible]

  
Clóvis Batista da Silva  
Engº Eletricista  
Registro Nacional 1704392594

LADO B	108	109	20	0,10	120 CAM	36,00	1.583	1,26	56,50%
	109	110	3	0,10	120 CAM	24,00	149	1,58	21,27%
	110	111	9	0,10	120 CAM	35,00	122	1,93	15,90%


B L O C O  1	DADOS ACUMULADOS NO PONTO		ligaç. no Ponto	Carga Especial no Ponto Fim (kVA)	condutor	(m)	PERDAS	QUEDA TENSÃO	Carregamento Condutor
	107	126	6	0,10	70 CAM	28,00	687	1,45	46,43%
	126	125	6	0,10	70 CAM	36,00	393	2,23	30,95%
	125	124	6	0,10	70 CAM	36,00	98	2,63	15,48%
	124	124A			70 CAM	26,00	-	2,63	

B L O C O  2	DADOS ACUMULADOS NO PONTO		ligaç. no Ponto	Carga Especial no Ponto Fim (kVA)	condutor	(m)	PERDAS	QUEDA TENSÃO	Carregamento Condutor
	124A	122		0,10	35 CAM	30,00	0	2,63	0,20%

	DADOS ACUMULADOS NO PONTO		ligaç. no Ponto	Carga Especial no Ponto Fim (kVA)	condutor	(m)	PERDAS	QUEDA TENSÃO	Carregamento Condutor
		109							



Clóvis Batista da Silva  
Engº Eletricista  
Registro Nacional 1704392594

B L O C O  3	109	116	6	0,10	70 CAM	27,00	662	2,15	46,43%	
	116	117	6	0,10	70 CAM	36,00	393	2,94	30,95%	
	117	118	6	0,10	70 CAM	36,00	98	3,33	15,48%	
	118	118A			70 CAM	20,00	-	3,33		
DADOS ACUMULADOS NO PONTO			118A	ligaç. no Ponto	Carga Especial no Ponto Fim (kVA)	condutor	(m)	PERDAS	QUEDA TENSÃO	Carregamento Condutor
B L O C O  4	118A	120		0,10	35 CAM	10,00	0	3,34	0,41%	
	120A	121		0,10	35 CAM	32,00	0	3,34	0,20%	
DADOS ACUMULADOS NO PONTO			111	ligaç. no Ponto	Carga Especial no Ponto Fim (kVA)	condutor	(m)	PERDAS	QUEDA TENSÃO	Carregamento Condutor
B L O C O  5	111	113	2	0,10	35 CAM	17,00	208	2,46	36,65%	
	113	114	3	0,10	35 CAM	36,00	265	3,33	28,44%	
	114	115	4	0,10	35 CAM	40,00	96	3,88	16,22%	
DADOS ACUMULADOS NO PONTO				ligaç. no Ponto	Carga Especial no Ponto Fim (kVA)	condutor	(m)	PERDAS	QUEDA TENSÃO	Carregamento Condutor
B L O C O  6			 Clóvis Batista da Silva Engº Eletricista Registro Nacional 1704392594							
DADOS ACUMULADOS NO PONTO				ligaç. no Ponto	Carga Especial no Ponto Fim (kVA)	condutor	(m)	PERDAS	QUEDA TENSÃO	Carregamento Condutor